

Comark 300 lämpötilamittarin käyttöohje

Paina ON/OFF- painiketta, mittari käynnistyy. Paina uudestaan, mittari kytkeytyy pois päältä.

Lämpötilayksikkö: Aseta mittayksikkö (°C / °F) seuraavasti: Mittarin ollessa pois päältä paina ja pidä ON/OFF –painike painettuna, kunnes °C ja °F vuorottelevat näytössä. Vapauta painike, kun oikea yksikkö näkyy näytössä.



Pito-toiminto: Paina D-H painiketta ja näytöllä oleva lukema asetetaan "pitoon". Lukema näytössä vilkkuu, kun pito on käytössä. Paina D-H painiketta uudelleen ja näyttö palautuu normaaliin mittaukseen.

Pariston vaihto: Avaa mittarin paristokansi esim. kolikolla. Vaihda paristo (1.5V LR44) ja laita kansi takaisin kiinni.

Kalibrointi:

1. Laita vettä ja jäämurskaa puhtaaseen mukiin tai lasiin (noin 60 % jäämurskaa, 40 % vettä).
2. Laita mittarin puikkoanturi astiaan, vähintään puolet anturin pituudesta pitää olla jäämurska-vesi -seoksessa.
3. Odota mittarin lukeman tasaantumista (yleensä ± 1 °C nolalle Celsiusasteelle).
4. Aloita kalibrointi painamalla ja pitämällä CAL / D-H painike painettuna 8 sekunnin ajan.
5. "CAL" näkyy näytöllä ja 0°C kalibrointi on valmis.

HUOM! "CAL" –teksti tulee näyttöön joka kerta, kun CAL / D-H –painiketta painetaan 8 sekunnin ajan. Mittaria ei kuitenkaan kalibroida, jollei puikko ole jäämurska – vesi –seoksessa.